

Ballistic LaserScope™ - Manuale dell'utente

Il Ballistic LaserScope è il cannocchiale di puntamento per fucili da caccia più innovativo ed efficace al mondo. Combinando le sue straordinarie ottiche con la telemetria del laser di puntamento e la compensazione della traiettoria di precisione impostata in base alla munizione scelta per la caccia, LaserScope elimina la maggior parte delle variabili che spesso fanno sì che il cacciatore torni a casa a mani vuote. In una rapida sequenza, Ballistic determina la distanza dell'obiettivo, calcola la traiettoria e illumina l'holdover perfetto. Tutto molto semplicemente.


LaserScope estende in modo significativo il campo e la precisione di qualsiasi arma da fuoco con qualsiasi munizione. È l'ottica perfetta per i fucili a percussione centrale e rimfire, ad avancarica e slug. Nessun altro cannocchiale di puntamento è in grado di combinare questo livello di qualità, tecnologia, precisione, ripetibilità ed efficacia. Grazie a esso potrai aumentare enormemente la distanza di un colpo di successo.

Congratulazioni per l'acquisto e grazie per aver scelto Ballistic LaserScope di Burris.


Montaggio e mira

Montaggio del Ballistic LaserScope™

1. Utilizzare una scina tipo Weaver o Picatinny. Se si è selezionata una base di aggancio in due pezzi per un fucile bolt action lungo, la base anteriore dovrebbe essere una base reversibile (estensione) che dovrà essere montata con l'estensione diretta verso il retro. Si consiglia di utilizzare basi Burris XTB (Xtreme Tactical Bases) dato che queste sono progettate anche secondo le specifiche di montaggio speciali del Ballistic LaserScope.
2. Leggere le istruzioni del produttore relative all'installazione degli attacchi prima di iniziare.
3. Pulire l'aria di montaggio del fucile con un agente chimico in grado di rimuovere grasso e olio. Prestare particolare attenzione ai fori delle viti. Pulire gli attacchi utilizzando lo stesso agente chimico. Fare in modo che l'agente chimico non venga a contatto con il calcio o con le ottiche del cannocchiale.
4. Dopo aver installato la base o le basi, posizionare il cannocchiale in modo che offra il giusto conforto per l'occhio. Per fare ciò, imbracciare il fucile come sul campo. Posizionare il cannocchiale il più avanti possibile mantenendo al tempo stesso una visione completa del campo.



5. Individuare i due slot della base che si utilizzerà per attaccare il cannocchiale e, con i morsetti dell'attacco completamente aperti, posizionare i bulloni di montaggio in questi slot sulla base. Allineare gli slot del cannocchiale Ballistic e collocarvi i due bulloni di montaggio, scuotendo il cannocchiale da lato a lato finché non è a livello con la base e i morsetti di aggancio non serrano dal margine della base al margine del binario della parte inferiore del cannocchiale. Serrare per il momento solo con le dita.
6. A completamento del passaggio 5, posizionare i dadi esagonali sul lato del fucile opposto al lato su cui si monterà la trasmittente del telecomando. Non devono esserci ostacoli tra la trasmittente e il ricevitore del telecomando.



7. Con i dati esagonali leggermente svitati, spingere il cannocchiale in avanti e quindi serrare saldamente i dati esagonali a 5,6 - 8 N-m.

Messa a fuoco dell'oculare

1. Puntare il Ballistic LaserScope in una direzione sicura verso il cielo o un muro di colore chiaro. Dare un'occhiata nel cannocchiale e notare se il reticolo è messo a fuoco in modo nitido. La maggior parte degli utenti troverà che non sono necessarie regolazioni. Se il reticolo non è nitidamente a fuoco, ruotare la ghiera di messa a fuoco dell'oculare finché il reticolo non appare a fuoco in modo nitido. Controllare la messa a fuoco dando un'occhiata veloce attraverso il cannocchiale e, se necessario, facendo opportune regolazioni di affinamento.

Prendere la mira

Sparare sempre in un'area autorizzata e sicura. Utilizzare adeguate protezioni per occhi e orecchie e seguire tutte le regole per sparare in tutta sicurezza. Selezionare le munizioni da utilizzare sul campo e impiegarle per mirare con l'arma da fuoco.


1. Calibrare il cannocchiale oppure posizionare un obiettivo di circa 60 cm quadrati a una distanza di 25 metri. Sparare un colpo al bersaglio. Fare le necessarie regolazioni alle manopole della deriva e dell'alzo. Si ricordi che un cannocchiale con un valore di regolazione di scatto di 0,7 cm a 100 metri richiederà quattro scatti per muovere la stessa distanza di 0,7 cm a 25 metri. I cannocchiali Burris hanno il valore di scatto indicato su un'etichetta sotto quella dei coperchietti di regolazione.
2. Fare le regolazioni sul cannocchiale girando le viti di regolazione nel numero di scatti necessario. NOTA: il reticolo è centrato in fabbrica. Ciò consente di regolare il reticolo in modo uguale in tutte le direzioni dalla posizione centrale. Si consiglia di effettuare tre gruppi di sparo per determinare il punto d'impatto effettivo.
3. Dopo aver sparato il primo gruppo, regolare nuovamente il cannocchiale. Questa regolazione dovrebbe portare il centro approssimato del gruppo a coincidere con il bersaglio. Se necessario, sparare altri gruppi.
4. Posizionare l'obiettivo raccomandato a una distanza di 50, 100 o 200 metri. Fare riferimento all'elenco delle cartucce per determinare le distanze corrette in relazione alla grammatura o alla cartuccia. Fare le regolazioni necessarie in modo che il gruppo coincida con il bersaglio.
5. Allineare il quadrante in modo da leggere "0" senza permettere alla manopola argentata di girare.
6. Effettuare le regolazioni, ricollocare i coperchietti di regolazione, che proteggono il cannocchiale dalla polvere e dall'umidità.

FUNZIONAMENTO DEL BALLISTIC LASERSCOPE™



1. Installazione e sostituzione della batteria

Scaricare l'arma. Utilizzare una moneta o un cacciavite per svitare la vite del coperchio della batteria, dietro al cannocchiale, appena davanti all'oculare. Installare una batteria CR2 al litio. Reinstallare il coperchio della batteria. **NOTA:** su un adesivo sotto la batteria ci sono le istruzioni di base per l'installazione.



2. Durata della batteria del Laser Scope:

La durata nominale della batteria è generalmente di 5000 cicli. Questo dato varia in base alla qualità della batteria e alle temperature alle quali si utilizza l'unità. Le batterie perdono una buona parte del proprio potenziale alle temperature più basse.



Batteria: Piena




**Batteria: Metà carica
Munirsi di una batteria
sostitutiva**



**Batteria: Scarica -
Sostituire la batteria**

3. Avvio dell'elettronica

Premere l'interruttore principale sul lato sinistro del cannocchiale, appena dietro il logo Burris. Guardare attraverso il cannocchiale. Si dovrebbero scorgere due informazioni: l'indicazione accesa delle iarde (Y) o dei metri (M) e l'indicatore di stato della batteria. Gli indicatori restano accesi per 8 secondi.





4. Elementi di base dell'elettronica

Avviare l'elettronica e puntare l'obiettivo. Premere di nuovo il pulsante sul lato sinistro oppure l'interruttore di attivazione del telecomando. Il cannocchiale visualizza in alto la portata orizzontale tra l'arma e l'obiettivo e un punto illuminato sulla croce di puntamento.

La portata visualizzata è la distanza orizzontale dell'obiettivo. Il Ballistic LaserScope ha un sensore angolare incorporato e riesce a convertire la distanza effettiva in distanza orizzontale. La distanza orizzontale è ciò che generalmente influenza la traiettoria del proiettile. Pertanto non importa quale sia l'angolo di salita o di discesa, in quanto il LaserScope converte automaticamente la distanza da utilizzare per determinare il puntamento.

Se il cannocchiale non riesce a ottenere una lettura precisa della distanza visualizza tre linee lampeggianti.



Trasmittente del telecomando:

Il LaserScope viene fornito con un telecomando per rendere più comodo il puntamento. Posizionare la trasmittente del telecomando sull'estremità di una posizione prominente del fucile, come mostrato nella figura sotto. Essa può essere collocata anche sulla campana dell'obiettivo del LaserScope. Il LaserScope può essere operabile con telecomando per un'ora e mezza piena ogni volta che viene premuto l'interruttore principale.



La trasmittente del telecomando deve essere posizionata in questa zona (su uno dei lati del LaserScope) a non più di 50 cm dal ricevitore del telecomando e tra di essi non vi devono essere ostacoli o ostruzioni di alcun genere.

Batteria della trasmittente del telecomando:

Batteria CR2025 comune. La durata nominale della batteria è generalmente di 5000 cicli. Per sostituirla, aprire il coperchietto del telecomando con un'unghia o un piccolo cacciavite. Rimuovere la batteria sollevandola ed estraendola dal supporto. Per installare la batteria nuova seguire la procedura al contrario e ricollocare il coperchio sul telecomando.



5. Impostazione del Ballistic per cartucce specifiche

Prima decisione - In quali unità di misura della distanza si desidera lavorare (iarde o metri)? I/M

Seconda decisione - Si desidera o si necessita di porre lo zero a 50, 100 o 200 iarde/metri?

Informazioni necessarie - Per cartucce a lunga distanza: il drop espresso in pollici a 500 iarde se lo zero è a 100. Per cariche di distanza intermedia, occorrerà il drop espresso in pollici a 200 iarde se lo zero è a 50. Questa cifra rappresenterà il numero Drop.

Ci sono diversi modi di determinare il Drop Number:


1. Per cariche di fabbrica, l'elenco di cartucce fornito con il cannocchiale mostra il Drop Number per la maggior parte delle munizioni di fabbrica attualmente disponibili.
2. I siti Web dei produttori di munizioni di fabbrica forniscono queste informazioni.
3. Il Drop Number può essere indicato sulla scatola delle munizioni.
4. Programmi software balistici.
5. Misurare il drop effettivo del proiettile a 200 o 500 iarde, una volta presa la mira a 50 o 100 iarde, secondo necessità.
6. Utilizzare l'elenco delle cartucce per stimare il numero drop cercando cariche simili o cartucce con la stessa velocità della bocca e numero BC.
7. Sito Web di Burris: www.burrisoptics.com.

Nota: il numero drop corretto effettivo sarà influenzato dall'arma e dall'altitudine dello sparo, a meno che non si misuri effettivamente il drop. Tutti gli altri metodi forniscono numeri approssimativi, in genere è opportuno provvedere a una correzione di ± 3 pollici a 500 iarde.

Indipendentemente dall'unità scelta per lavorare (iarde o metri) e dalla distanza che si decide di porre a zero, l'elenco delle cartucce è selezionato in base a un drop a 200 iarde quando lo zero è a 50 iarde (per cartucce di distanza intermedia) o a 500 iarde quando lo zero è a 100 iarde (per cartucce a lunga distanza moderne).

L'elenco delle cartucce a 3 cifre inizierà con uno "0" se occorre puntare a 50 iarde/metri, con un "1" per puntare a 100 iarde/metri, o un "2" per puntare a 200 iarde/metri. Questo numero è seguito dal Drop Number che varierà tra 5 e 90 (vedere l'elenco delle cartucce per determinare quali distanze zero e quali numeri drop sono disponibili e appropriati per la propria cartuccia).


Ci sono quattro frecce sul pulsante di configurazione sul lato destro del cannocchiale. Queste sono utilizzate solo per la programmazione, dato che nell'uso normale del cannocchiale non hanno alcuna funzione.



Entrare nella modalità di configurazione

1. Premere il pulsante Principale per accendere il cannocchiale. Premere il pulsante Principale una volta ancora per visualizzare tre trattini (— — —) nell'area della distanza.


2. Premere il pulsante della Freccia Forward (lato destro del cannocchiale) e poi il pulsante Principale (a sinistra del cannocchiale), tenendoli premuti contemporaneamente per 6 secondi. Rilasciare i due pulsanti quando la visualizzazione cambia. Questa è definita "modalità di configurazione". Il primo numero che compare per due secondi è la versione del firmware. La visualizzazione successiva mostra le iarde (Y) o i metri (M) correntemente selezionati e l'elenco delle cartucce. Sulle nuove ottiche si leggerà "Y 145" (la tabella fornita dalla fabbrica). Se è stata selezionata precedentemente una tabella dall'elenco delle cartucce, viene visualizzata l'indicazione di quella tabella.



Versione del firmware



Impostazione predefinita



Ultima impostazione



Selezionare o cambiare metri



Selezionare o cambiare iarde



Imposta distanza di zero (1 o 2)



Completare la tabella balistica con il proprio Drop Number

3. Con la tabella precedentemente selezionata in evidenza, si hanno 30 secondi per premere la freccia Forward ed entrare nella modalità di configurazione dell'elenco cartucce. La "T" (che sta per selezione tabella) è accesa fissa; quando si entra nella modalità di selezione tabella, l'unità (Y o M) lampeggia. Premere la freccia Up per selezionare Y (iarde) o la freccia Down per selezionare M (metri). Quando l'unità di misura desiderata lampeggia, premere e rilasciare il pulsante della freccia Forward per caricare la scelta effettuata.

4. La "T" è ancora accesa fissa, la selezione Y o M è accesa fissa, la prima cifra numerica lampeggia e le altre due sono spente. Immettere la distanza zero selezionata: 0 = 50 iarde/metri; 1 = 100 iarde/metri; oppure 2 = 200 iarde/metri; Premere la freccia Up per aumentare il numero o la freccia Down per diminuirlo. Quando la distanza di puntamento preferita viene visualizzata (lampeggiante), premere e rilasciare la freccia Forward.

5. Gli ultimi due numeri (numero drop dall'elenco delle cartucce) dovrebbero lampeggiare. Premere la freccia Up per aumentare il numero o la freccia Down per diminuirlo. Quando il Drop Number desiderato è visualizzato (lampeggiante), premere e rilasciare la freccia Back per uscire dalla modalità di configurazione.

6. A questo punto si è pronti per sparare. Se necessario, porre il nuovo zero dell'arma alla distanza di puntamento selezionata. Per una precisione ottimale, verificare il punto d'impatto con uno sparo effettivo. In base a prestazioni esatte delle munizioni, lunghezza della canna dell'arma, altitudine ed eventuali temperature estreme, potrebbe essere necessario aumentare o diminuire il numero drop di un paio di cifre per ottenere prestazioni ottimali.

La programmazione viene memorizzata nel cannocchiale indipendentemente dalla condizione della batteria e il cannocchiale ricorderà la programmazione se la batteria verrà rimossa e reinstallata.

Comprensione della visualizzazione dell'elenco delle cartucce:

Elenco delle cartucce M234 significa: (M)etri, zero a 200 metri, cartuccia con 34 pollici di drop a 500 iarde con zero a 100 iarde.

Elenco delle cartucce Y157 significa: (Y) iarde, zero a 100 iarde, cartuccia con 57 pollici di drop a 500 iarde con zero a 100 iarde.

Elenco delle cartucce Y014 significa: (Y) iarde, zero a 50 iarde, carica con 14 pollici di drop a 200 iarde con zero a 50 iarde.

Verifica del numero drop:

Per cartucce a lunga distanza (tutte le cartucce con zero a 100 o 200 unità). Verificare il drop effettivo a 500 iarde/metri. Se il gruppo è basso, aumentare il numero drop del numero di pollici di una quantità corrispondente. Se il gruppo è alto, diminuire il numero drop (il cambiamento necessario verrà misurato in pollici indipendentemente dall'unità impostata).

Per la maggior parte delle cariche di distanza intermedia. Per cariche con zero di 50 iarde/metri, verificare il drop e regolare il numero drop a 200 iarde/metri.

Per cariche di distanza intermedia (numeri drop da 037-060). Queste cariche con numeri drop maggiori o uguali a M031 o Y036 raggiungeranno il loro limite di distanza a meno di 200 iarde/metri. Per confermare il drop, verificare a 150 iarde/metri e regolare il numero drop "1" per ogni ¼" di errore verticale.

Per cariche lente di distanza intermedia con unità metri (numeri drop oltre M050). Queste cariche raggiungeranno il loro limite di distanza a meno di 150 metri. Per confermare il drop, verificare a 100 metri e regolare il numero drop "1" per ogni ½" di errore verticale.

Quando si verifica il numero drop, se il gruppo non può essere coperto con una piastra di carta, può essere conveniente riconsiderare la combinazione fucile/munizioni per sapere quanto è adatta a spari di lunga di stanza in gioco.

Informazioni essenziali su Ballistic

1. La funzione di compensazione della traiettoria è calibrata solo per l'uso a un ingrandimento 12x.
2. Per prendere la mira è necessario utilizzare il centro della croce di puntamento.
3. Un punto di mira illuminato resterà acceso per circa 90 secondi. Se si fallisce uno sparo prima che il punto di spenga, sarà necessario eseguire nuovamente la mira utilizzando il centro della croce di puntamento.
4. Ci possono diverse possibili cause che provocano l'impossibilità del cannocchiale di determinare la distanza dell'obiettivo, tra cui: ostacoli nelle vicinanze tra il cannocchiale e l'obiettivo, come ad esempio erba, ramoscelli o foglie; pioggia; neve, nebbia o altri tipi di pulviscolo nell'aria; sporcizia sulle ottiche dell'obiettivo; qualità scarsa da parte del bersaglio a riflettere il laser indietro al cannocchiale, associata a una presa non salda e a lunghe distanze; batteria scarica.
5. Se si è programmato il cannocchiale per una cartuccia particolare, e la distanza dell'obiettivo non può essere determinata, il cannocchiale visualizza tre linee orizzontali nell'area delle iarde/metri, insieme a (tipicamente)cinque punti illuminati che servono da plex balistico "personalizzato" calibrato precisamente sulla propria cartuccia.
6. Se il Ballistic sembrasse non funzionare correttamente, è molto probabile che occorra sostituire la batteria con una nuova. Dapprima fare una prova scollegando e ricollegando la batteria esistente e verificare se funziona. Se il problema non viene risolto, installare una batteria nuova.

Note tecniche


Affinamento e altitudine

I produttori di munizioni generalmente indicano i Drop Number dei propri proiettili al livello del mare. Quasi sempre, i proiettili dei cacciatori di big game hanno un drop a 500 iarde di circa ½ pollice meno per ogni ulteriori 1000 piedi di altitudine. Se si intende cacciare a un'altitudine di 6.000 piedi e la scatola delle munizioni dice che si hanno 40 pollici di drop a 500 iarde con zero a 100 iarde, si potrebbe voler selezionare il numero drop 37 invece di 40. Sul nostro sito Web all'indirizzo www.burrisoptics.com si possono trovare ulteriori regolazioni ad altitudini specifiche per ogni cartuccia. Anche altri programmi software balistici possono fornire informazioni ancora più precise. In base a prestazioni esatte delle munizioni, lunghezza della canna dell'arma, altitudine ed eventuali temperature estreme, potrebbe essere necessario aumentare o diminuire l'elenco delle cartucce di un paio di cifre per ottenere le prestazioni ottimali.

I programmi software balistici sono un grande vantaggio che consente di ottenere risultati molto buoni, ma niente è meglio di cinque gruppi di spari con le munizioni effettive a 500 iarde per fornire all'utente le informazioni più precise possibile al fine di programmare perfettamente il Ballistic LaserScope.

Distanza di sparo estrema (oltre le 500 iarde)

I fattori che influenzano un proiettile in volo a una distanza elevata sono molti e la relazione tra di essi sono complesse. Il coefficiente balistico BC (Ballistic Coefficient) del proiettile è un fattore che descrive con quanta velocità il proiettile rallenta. L'actual BC di un proiettile e il published BC possono essere diversi e possono influire sul drop del proiettile. Nello sviluppo di una programmazione facile da utilizzare, Burris si è orientata maggiormente verso munizioni di classe premium con proiettili premium. Per scopo di allenamento, da 100 alla distanza del numero drop, il modo in cui lavora il Ballistic LaserScope favorisce l'esistenza di errori di volo proiettili molto piccoli da un proiettile a un altro. I valori BC della maggior parte dei proiettili disponibili si trovano sul nostro sito Web e sull'elenco delle cartucce. Andando oltre le 500 iarde, tuttavia, ci possono essere differenze significative nel punto d'impatto effettivo in base al BC del proiettile utilizzato. Il grafico a pagina 4 elenca i numeri BC effettivi utilizzati per ogni tabella balistica. Per ottenere un beneficio completo e semplice dal Ballistic LaserScope per sparare oltre le 500 iarde, un ottimo consiglio consiste nell'utilizzare un proiettile con valori che si avvicinano quanto più possibile a quelli rappresentati nel grafico. **Inoltre, quando il Ballistic LaserScope ottiene una distanza di lettura superiore alla capacità di compensazione di caduta del reticolo, le quattro cifre inferiori si accendono a indicare che l'obiettivo è posizionato oltre la capacità del reticolo.**



Specifications

Temperatura operativa:

Da -4° a +122° Fahrenheit
Da -20° a +50° Celsius

Distanza effettiva:

Cervo: Da 50 a 550 iarde
Obiettivo riflettente: Da 50 a 800 iarde

Temperatura di conservazione:

Da -13° a +158° Fahrenheit
Da -25° a +70° Celsius

Precisione di mira:

Meno di 100 iarde: +/-1 iarda
100 - 550 iarde: +/-2 iarde
Meno di 550 iarde: +/-3 iarde

Compensazione della mira angolata:

+ 45° / -45°

Numeri della tabella Visualizzazione "No Range"		Cifre per distanza di:	
Y or M 225 to 263	5 Dots	200, 300, 400, 500, & 600 Y/M	
Y 125 to 190	5 Dots	100, 200, 300, 400, & 500 Y"	
M 125 to 179	5 Dots	100, 200, 300, 400, & 500 M	
M 180 to 190	4 Dots	100, 200, 300, & 400 M	
Y 005 to 009 & M 005 to 006	4 Dots	Top Dot 50 & 100 Y/M	Then 150, 200, & 250 Y/M
Y 010 to Y023 & M 007 to M 019	5 Dots	50, 100, 150, 200, & 250 Y/M	
Y 024 to Y035 & M 020 to M 030	4 Dots	50, 100, 150, & 200 Y/M	
Y 036 to Y058 & M 031 to M 052	3 Dots	50, 100, & 150 Y/M	
Y 059 & Y060 & M 053 to M 060	2 Dots	50, & 100 Y/M	

Conservazione:

Come con alcuni dispositivi elettronici, è consigliabile rimuovere la batteria quando si conserva l'unità per un periodo di tempo prolungato. Durante la conservazione o il trasporto, verificare che l'interruttore principale sul LaserScope e il pulsante della trasmittente del telecomando non vengano premuti inavvertitamente, consumando energia della batteria anche quando l'unità non è in uso.

Uso, assistenza e cura del cannocchiale

Il cannocchiale Burris rispetterà il suo ciclo di vita se verrà trattato con ragionevole cura e verrà mantenuto correttamente. La sola manutenzione richiesta è una pulizia occasionale della parte esterna e delle ottiche esterne.

Tutti i gruppi in movimento sono lubrificati in modo permanente. Utilizzare i coprilenti per proteggere il cannocchiale da polvere, sporcizia, filaccia e umidità. Il sistema di regolazione è impermeabile anche senza copri-torretta in posizione, ma è consigliabile tenere applicati tali coperchi per evitare l'ingresso di polvere e sporcizia nel sistema meccanico. Prima di pulire le ottiche, strofinarle con un panno per fotografia o pulirli utilizzando aria compressa. Questa operazione rimuove le particelle più grandi che possono graffiare la superficie se questa viene strofinata. Non provare a smontare il cannocchiale. Lo smontaggio del cannocchiale da parte di qualcuno che non sia riferibile alla fabbrica annullerà la garanzia.

Elenco di controllo prima di restituire un cannocchiale

Ogni anno vengono restituiti a Burris una quantità di cannocchiali che risultano perfettamente funzionanti. Per evitareritardi e costi inutili, suggeriamo di controllarei seguenti particolari:

Regolazione insufficiente della deriva

1. Fori di montaggio sull'attacco praticati fuori allineamento con il centro dicalibro
2. Canna inserita nel ricevitore a formare un certo angolo

Regolazione insufficiente dell'alzo

1. Diametro del ricevitore fuori specifica
2. Canna inserita a formare un certo angolo

Raggruppamento o precisione

1. Erosione della canna o del collo della camera
2. Deformazione del calcio
3. Problema di livellamento del calcio
4. Attacco lento
5. Soluzione di pressione del grilletto pesante - Rivolgersi a un armaiolo

Messa a fuoco o immagine non chiara

1. Oggetto troppo vicino
2. Oculare fuori fuoco

Quando si restituisce il cannocchiale essere certi di includere: :

1. Una copia della ricevuta di acquisto originale.
2. Il numero di serie del cannocchiale così da poter controllare lo stato della riparazione quando si chiama l'assistenza.
3. Nome e indirizzo completi.
4. Una breve nota che descrive la natura del problema nel modo più accurato possibile.
5. Spedire il cannocchiale con invio prepagato e assicurato. Burris non sarà da ritenersi responsabile del cannocchiale finchè non lo avrà ricevuto. Burris pagherà l'invio per restituzione all'utente.
6. Assicurare la spedizione contro la perdita.

Spedire il cannocchiale al rivenditore del proprio paese per l'assistenz

È possibile contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il cannocchiale oppure trovare un rivenditore sul nostro sito Web (sezione "Find a Dealer"). Il rivenditore di zona aiuterà l'utente a risolvere il problema con soddisfazione.

Garanzia Burris

Il Ballistic LaserScope ha una garanzia di 10 anni sulle ottiche e di 3 anni sull'elettronica. Se le ottiche o i sistemi meccanici del LaserScope presentano difetti in materiali o manifattura, Burris, secondo la sua valutazione, riparerà o sostituirà la parte senza costi aggiuntivi. Il sistema di puntamento e le elettroniche sono garantite per 3 anni dalla data di acquisto. Se occorre effettuare una riparazione, inviare il prodotto al rivenditore del proprio paese per l'assistenza. Le spese di spedizione al rivenditore devono essere pagate in anticipo dal proprietario. Assicurare la spedizione. Burris non sarà ritenuta responsabile del prodotto finchè non lo avrà ricevuto fisicamente. Non ci sono altre garanzie, esplicite o implicite, qui contenute a eccezione di ciò che potrebbe essere correlato a specifiche leggi di un paese. In questo caso, dette garanzie implicite sono limitate al cannocchiale e alla durata nei termini di questa garanzia. Burris non è responsabile per danni incidentali o consequenziali incluse e senza limitazione altre perdite di profitto economiche o commerciali. Questa garanzia fornisce al proprietario determinati diritti legali, e possibilmente altri diritti che possono variare da paese a paese. La presente è da considerarsi garanzia limitata.


Burris, Eliminator, Ballistic Plex, LaserScope e Ballistic LaserScope sono marchi di fabbrica di Burris Company Inc. Brevetti in attesa di concessione. Tutte le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

© Copyright 2011 Burris Company. Brevetto U.S. numero 7.703.679.


Per cartucce a lunga distanza (tabelle 1xx e 2xx)

Per cartucce a distanza intermedia (tabelle 0xx)

Capacità del reticolo del Ballistic in base alla tabella balistica scelta



Limiti di distanza armi slugs



■ Distanza reticolo massima con zero a 50 metri

■ Distanza reticolo massima con zero a 100 metri ■ Distanza reticolo massima con zero a 200 metri